

**Ostrzeżenie:** Przeczytaj instrukcje dokładnie i wyłącz elektryczność w głównym panelu wyłącznika przed instalowaniem oprawy.

1. Zamocuj plastikowy kołek do ściany, a następnie użyj wkrętów samogwintujących do przykręcenia płyty montażowej do plastikowego kołka.
2. Otwórz izolowaną skrzynkę łącznika i połącz przewody zgodnie z rysunkiem (czarny do czarnego, biały do białego, uziemienie do uziemienia).
3. Umieść izolowaną skrzynkę łącznika w płycie ścienniej i przykręć ją do płyty montażowej za pomocą śrub po obu stronach.
4. Włóż żarówkę G9 (nie dołączoną) do gniazda i upewnij się, że nie przekracza maksymalnej mocy określonej w instrukcji.
5. Przykręć klosz z alabastru i dokręć go.

#### CZYSZCZENIE:

Do odkurzania i czyszczenia oprawy używaj wyłącznie miękkiej ściereczki. Nigdy nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących ścierających, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie.

