

Ostrzeżenie: Przeczytaj instrukcje uważnie i wyłącz prąd w głównym panelu rozdzielacza przed zainstalowaniem oprawy.

1. Użyj klucza imbusowego, aby poluzować śrubę sześciokątną pod rozetą sufitową, dostosuj długość przewodu w razie potrzeby, a następnie dokręć śrubę, aby zabezpieczyć przewód.
2. Zamocuj plastikowy kołek do sufitu, a następnie użyj wkrętów samowiercących do przymocowania płyty montażowej do plastikowego kołka, a przewód mocujący do sufitu w ten sam sposób.
3. Przeciągnij stalowy drut przez otwór po stronie oprawy, dokręć blokadę drutu, upewnij się, że długość przewodu jest odpowiednia, odetnij nadmiar stalowego przewodu, a następnie zabezpiecz stalowy drut, używając śruby sześciokątnej, aby zapobiec jego ześlizgiwaniu się.
4. Otwórz izolowaną skrzynkę połączeniową i podłącz przewody zgodnie z rysunkiem (czarny do czarnego, biały do białego, ziemia do ziemi).
5. Umieść izolowaną skrzynkę połączeniową wewnątrz rozety sufitowej i przymocuj rozetę do płyty montażowej przykręcając ją po obu stronach.

CZYSZCZENIE:

Używaj tylko miękkiej ściereczki do kurzu i czyszczenia oprawy. Nigdy nie używaj środków chemicznych ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie.

