

Uwaga: Przeczytaj dokładnie instrukcję i wyłącz zasilanie w głównym panelu bezpieczników przed rozpoczęciem instalacji.

1. Użyj klucza imbusowego, aby poluzować śruby grzbietowe pod rozetą sufitową, dostosować długość przewodu według potrzeb, a następnie dokręcić śruby, aby zabezpieczyć przewód.
2. Przymocuj plastikowy kołek do sufitu, a następnie użyj wkrętów samogwintujących do przymocowania płyty montażowej do plastikowego kołka.
3. Otwórz izolowaną skrzynkę połączeniową i połącz przewody zgodnie z rysunkiem (czarny do czarnego, biały do białego, uziemienie do uziemienia).
4. Umieść izolowaną skrzynkę połączeniową wewnątrz rozety sufitowej i przymocuj rozetę sufitową do płyty montażowej przykręcając śruby po obu stronach.
5. Włóż żarówkę G9 (nie dołączoną) do gniazda i upewnij się, że nie przekroczy maksymalnej mocy.
6. Przykręć szklany klosz do góry i dokręć go.

CZYSZCZENIE:

Używaj tylko miękkiej ściereczki do odkurzania i czyszczenia oprawy. Nigdy nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących o właściwościach ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie.

