

**Uwaga:** Przeczytaj instrukcje uważnie i wyłącz zasilanie na głównym panelu rozdzielczym przed instalacją oprawy.

1. Użyj klucza imbusowego, aby poluzować śruby grzechotkowe pod rozetą sufitową, dostosuj długość przewodu w razie potrzeby, a następnie dokręć śruby, aby zabezpieczyć przewód.
2. Przymocuj plastikowy kołek do sufitu, a następnie użyj wkrętów samogwintujących do zamocowania płyty mocującej do plastikowego kołka.
3. Otwórz izolowaną skrzynkę łączeniową i połącz przewody zgodnie z rysunkiem (czarny do czarnego, biały do białego, uziemienie do uziemienia).
4. Umieść izolowaną skrzynkę łączeniową w rozecie sufitowej i przymocuj rozetę sufitową do płyty mocującej za pomocą wkrętów po obu stronach.
5. Włóż żarówkę G9 (nie dołączoną) do gniazda i upewnij się, że jej moc nie przekracza maksymalnej wartości wskazanej.
6. Wkręć osłonę szklaną do góry i dokręć ją.

#### CZYSZCZENIE:

Używaj tylko miękkiej ściereczki do odkurzania i czyszczenia oprawy. Nigdy nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących o właściwościach ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie.

