

**Ostrzeżenie:** Przeczytaj instrukcje uważnie i wyłącz zasilanie w głównym panelu rozdzielnicy przed zainstalowaniem oprawy.

1. Użyj klucza imbusowego, aby poluzować śruby imbusowe pod rozetą sufitową, dostosuj długość przewodu w razie potrzeby, a następnie dokręć śruby, aby zabezpieczyć przewód.
2. Zamocuj plastikowy kołek do sufitu, a następnie użyj wkrętów samogwintujących do przymocowania płyty montażowej do kołka.
3. Otwórz izolowaną skrzynkę połączeniową i połącz przewody zgodnie ze schematem (czarny do czarnego, biały do białego, uziemienie do uziemienia).
4. Umieść izolowaną skrzynkę połączeniową wewnątrz rozety sufitowej i zamocuj rozeta sufitową do płyty montażowej za pomocą wkrętów z dwóch stron.
5. Włóż żarówkę G9 (nie wchodzi w zestawie) do gniazda i upewnij się, że nie przekroczy maksymalnej mocy określonej na oprawie.
6. Wkręć szklany klosz w górę i dokręć.

#### CZYSZCZENIE:

Do czyszczenia używaj tylko miękkiej ściereczki. Nigdy nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących z drobkami ściernymi, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię.

