


Przed instalacją zapoznaj się z poniższymi wyjaśnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

**Uwaga! Zanim zainstalujesz lampę, wyłącz źródło zasilania lub wyłącz przełącznik.**

1. Każdy, kto instaluje lampę, musi posiadać certyfikat elektryka wykonany według klasy krajowej.
2. Wszystkie lampy muszą być zainstalowane na powierzchni z dala od zasilania elektrycznego.
3. Wszystkie lampy muszą być zainstalowane w suchym i odpornym na wilgoć pomieszczeniu.
4. Temperatura pomieszczenia użytkowania lampy powinna wynosić mniej niż 30°C.
5. Upewnij się, że powierzchnia pobliskich mebli może wytrzymać temperaturę 90 °C, jeśli ich odporność na temperaturę jest niższa niż 90 °C, należy umieścić je w odległości większej niż 50 cm od lampy.
6. Upewnij się, że przy montażu nie uszkodzisz przewodu wewnątrzściennego.
7. Żadne przewody znajdujące się w transformatorze nie mogą być lutowane cyną, użyj puszek połączeniowej.
8. Upewnij się, że połączenie jest głęboko osadzone, a punkt styku kabli jest stabilny.
9. Wyłącz źródło zasilania przed wymianą żarówki i wymień ją gdy ostygnie.
10. Jeśli wymieniona żarówka nie włącza się, spróbuj ją mocniej dokręcić.
11. Użyj żarówki o podobnej mocy i rodzaju.
12. Nie umieszczaj dekoracji w pobliżu lampy.
13. Po włączeniu lampa musi się nagrzać, więc jeśli musisz jej dotknąć, poczekaj, aż ostygnie.
14. Zachowaj wskazaną minimalną odległość od lampy do innych rzeczy.
15. Staraj się nie doprowadzać do zwarcia i nadmiernego obciążenia sieci.
16. Nie wymieniamy zakupionego transformatora, jeśli uległ spaleniowi czy zwarcia przy przeciążonej sieci.
17. Należy pamiętać, że napięcie odbioru transformatora wynosi 110 V lub 220 V.
18. Używaj suchego przedmiotu do oczyszczenia powierzchni lampy, aby uniknąć porażenia prądem.



Nr ser.	1	2	3	4	5	6	7	8
Liczba	1 SZT.	1 SZT.						