

# BATERIE ŁAZIENKOWE – ZASADY PIELEGNACJI

Jak wskazują nasi specjaliści, najczęstszą potrzebą wskazywaną przez Klientów wybierających baterie, jest łatwość w utrzymaniu czystości. Jednak nawet najwyższej jakości produkty nie zdadzą egzaminu jeśli my nie zadbamy o regularną, odpowiednią pielęgnację. Dlatego oddajemy w Twoje ręce niniejszy poradnik opisujący najważniejsze wytyczne dotyczące dbania o baterie łazienkowe Internity Home.



# Internity Home



# „Jakość pamięta się długo po zapomnieniu o cenie”.

Aldo Gucci

## Zasady pielęgnacji

Wychodząc na przeciw współczesnym wymaganiom dotyczącym kreowaniu spersonalizowanych projektów łazienek, armatura sanitarna występuje w wielu wykończeniach kolorystycznych do wyboru. Aby uniknąć ewentualnych szkód i reklamacji, zarówno w trakcie użytkowania jak i podczas pielęgnacji powierzchni muszą zostać spełnione określone kryteria.

## Podczas pielęgnacji produktów Internity Home należy przestrzegać następujących zaleceń:

- baterie łazienkowe najlepiej czyścić miękką bawełnianą ściereczką, którą zwilża się tylko w razie potrzeby; większość zabrudzeń można usunąć, delikatnie je wycierając;
- stosuj środki dedykowane do czyszczenia armatury sanitarnej;
- rekomendujemy stosowanie delikatnych (naturalnych) środków czyszczących, na przykład na bazie kwasu cytrynowego;

- nie używaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas mrówkowy, chlorowy ług bielący lub kwas octowy; ich zastosowanie mogłoby prowadzić do nieodwracalnych szkód;
- środki czyszczące zawierające kwas fosforowy mogą być stosowane jedynie warunkowo;
- pod żadnym pozorem nie mieszaj ze sobą różnych środków czyszczących;
- nigdy nie używaj materiałów lub urządzeń czyszczących o działaniu ściernym, takich jak nieodpowiednie proszki czyszczące, gąbki lub ściereczki z mikrofibry;
- zawsze przestrzegaj instrukcji producentów środków czyszczących;
- czyszczenie należy przeprowadzić przy użyciu odpowiedniej dawki środka czyszczącego, stosowanego przez właściwy czas;
- powstałe ewentualne osady wapienne należy usuwać poprzez regularne czyszczenie;
- jeśli stosujesz środki czyszczące w formie sprayu nigdy nie należy ich rozprzyskaczać bezpośrednio na baterię; w pierwszej kolejności rozpyl roztwór na miękką ściereczkę lub gąbkę, ponieważ rozpylony strumień może dostać się do otworów i szczelin w produkcie i spowodować jego uszkodzenie;
- po czyszczeniu dokładnie spłucz produkt czystą wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego;
- używanie oczyszczaczy parowych jest niedozwolone, ponieważ wysokie temperatury mogą uszkodzić produkty;
- pozostałości kosmetyków, takich jak mydła w płynie, szampony i żele pod prysznic, farby do włosów, perfumy, wody po goleniu i lakiery do paznokci itp. mogą powodować uszkodzenia; dlatego za każdym razem należy dokładnie spłukać wodą, aby usunąć wszelkie resztki.
- nie należy przechowywać środków czyszczących lub chemikaliów, pod produktami, np. w dolnej szafce umywalki; opary mogłyby spowodować uszkodzenie produktów;
- części z uszkodzoną powierzchnią muszą zostać wymienione, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zranienia.



Internity  
Home

DUCHNICKA 3  
01-796 WARSZAWA  
TELEFON: +48 22 550 56 50  
EMAIL: DUCHNICKA@INTERNITY.PL  
WWW.INTERNITYHOME.PL



# Dbaj o mnie

[www.internityhome.pl](http://www.internityhome.pl)